

TMS-214

Postup připojení k PC

- 1) Propojte PC a TMS-214 pomocí síťového kabelu kabelu RJ45.
- 2) Na PC nastavte vlastnosti síťového připojení (IPv4) následovně:

IP adresa: 192.168.10.100

Maska podsítě: 255.255.255.0

- 3) Zapněte napájecí zdroj TMS-214 a vyčkejte několik sekund
- 4) Do adresního řádku internetového prohlížeče zadejte adresu **http://192.168.10.1**
- 5) Otevře se přihlašovací okno TMS-214
- 6) Zadejte uživatelské jméno „**alcad**“ a heslo „**alcad**“
- 7) Nyní je zobrazeno uživatelské rozhraní TMS-214

